

ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ АВТОНОМИИ

MORE LIFE WITH STARK

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

STARK COUNTRY 5600 INV SOLAR H

Гибридный источник бесперебойного питания





stark-ups.ru





СОДЕРЖАНИЕ

| О НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ | 2 |
|--|----|
| УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ | 2 |
| ВВЕДЕНИЕ | 4 |
| Краткое описание изделия | 5 |
| УСТАНОВКА | 6 |
| Распаковка и осмотр | 6 |
| Монтаж устройства | 6 |
| Подключение аккумуляторной батареи | 7 |
| Подключение входа/выхода сети переменного тока | 8 |
| Подключение солнечных панелей | 10 |
| Выбор фотоэлектрического модуля | 11 |
| Рекомендуемая конфигурация солнечного модуля | 12 |
| Окончательная сборка | 12 |
| КОММУНИКАЦИОННОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 13 |
| Последовательное соединение | 13 |
| Wi-Fi соединение | 13 |
| Сигнальный разъем «сухой контакт» | 13 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ | 14 |
| Панель управления с дисплеем | 14 |
| Иконки ЖК-дисплея | 15 |
| Настройка ЖК-дисплея | 18 |
| Настройка USB | 29 |
| Настройка экрана | 30 |
| Описание режимов работы | 35 |
| ИНДИКАТОРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ | 40 |
| КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ | 40 |
| ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | 41 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 42 |
| ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ | 43 |
| ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РАБОТА | 44 |
| ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 44 |
| Список настроек параметров | 57 |



О НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ

Назначение

В настоящем руководстве описывается сборка, установка, эксплуатация, а также поиск и устранение неисправностей данного устройства Перед установкой и эксплуатацией устройства следует внимательно изучить настоящее руководство Сохраните этот документ для обращения к нему за информацией в будущем

Содержание документа

В настоящем руководстве приводятся правила безопасности и установки, а также информация об инструментах и проводных соединениях

УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ: В данной главе приводятся важные указания по мерам безопасности и по работе с устройством Внимательно прочитайте настоящее руководство и сохраните его для последующего использования в справочных целях

- 1 Перед началом использования прочитайте все указания и предостерегающие надписи, нанесенные на устройстве, аккумуляторных батареях, а также приведенные во всех разделах настоящего руководства
- 2 ЛВНИМАНИЕ! Для снижения риска получения травмы необходимо использовать устройство только для заряда свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, поддерживающих работу в циклическом режиме. Батареи других типов могут взорваться, причинив травмы и вызвав повреждение оборудования.
- 3 Запрещается разбирать данное устройство! Если необходим ремонт или техническое обслуживание, устройство следует отдать в авторизованный сервисный центр Неправильная сборка может привести к поражению электрическим током или вызвать пожар
- 4 Чтобы снизить риск поражения электрическим током, перед тем как выполнять техническое обслуживание или чистку устройства, от него необходимо отключить все проводные соединения Простое выключение устройства не устраняет риск поражения
- 5 <u>/ ВНИМАНИЕ!</u> Устанавливать данное устройство с аккумуляторными батареями должен только квалифицированный персонал.
- 6 АВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск получения травмы, используйте только отвечающие всем требованиям СТАЦИОНАРНЫЕ аккумуляторные батареи, рекомендуемые изготовителем, полученные от официальных дилеров или изготовителя Использование не соответствующих установленным требованиям батарей может вызвать негарантийные поломки оборудования и/или привести к травме персонала.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ старые батареи или батареи с истекшим сроком годности или хранения, а также стартерные батареи Чтобы избежать порчи оборудования и/или травм персонала, прежде чем устанавливать аккумуляторную батарею, пожалуйста, проверьте ее тип и дату производства

Ниже, в Таблице 1, приводятся рекомендуемые к использованию аккумуляторные батареи



| Таблица 1. Рекоме | ендуемые к использован | нию аккумулято | орные батареи |
|-------------------|------------------------|----------------|---------------|
|-------------------|------------------------|----------------|---------------|

| | Модель и серия АКБ | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------|-------------------|-------|--|--|
| MODENE STARK COUNTRY | Ventura Sprinter Sonnenschein | | U S Battery | | | |
| | Серия | Серия | Серия | Серия | | |
| STARK COUNTRY 3600INV SOLAR H | | | | DE | | |
| GP, GPL, VTG, FT 5600INV SOLAR H | | Ρ, ΧΡ | A400, A500, Solar | RE | | |

- **7. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ** заряжать аккумуляторную батарею, принесенную в помещение с мороза
- 8 Для оптимальной работы инвертора/зарядного устройства, выбирайте соответствующий диаметр кабеля с учетом приведенных указаний Очень важно правильно эксплуатировать устройство
- 9 Будьте внимательны при работе с металлическими инструментами на аккумуляторных батареях или вблизи них При падении на них инструмента существует возможность образования искр или короткого замыкания аккумуляторной батареи или других частей оборудования, находящихся под напряжением, что, в свою очередь, может привести к взрыву
- 10 Строго следуйте руководству при отключении кабелей от клемм АС (переменного тока) или DC (постоянного тока) См подробное описание в разделе УСТАНОВКА настоящего руководства
- 11 Предохранители обеспечивают защиту от перегрузки по току цепей питания от аккумуляторной батареи
- 12 УКАЗАНИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ инвертор/зарядное устройство необходимо подключить к постоянной системе заземления При установке инвертора необходимо обязательно выполнять местные требования и нормы
- 13 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ закорачивать выходные цепи переменного тока и входные цепи постоянного тока Устройство ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать к сети электропитания, если закорочен вход постоянного тока
- 14 АВНИМАНИЕ! Обслуживание данного устройства может производить только квалифицированный персонал. Если после выполнения указаний, приведенных в таблице поиска и устранения неисправностей, неисправность продолжает присутствовать, инвертор/зарядное устройство необходимо вернуть продавцу или отдать в сервисный центр для выполнения технического обслуживания.



введение

Данный гибридный солнечный инвертор может обеспечивать электроэнергией подключенные к нему устройства, используя солнечную энергию, электричество от электросети и энергию аккумуляторных батарей



Рисунок 1 Обзор базовой гибридной солнечной системы

В зависимости от различных условий электропитания данный гибридный инвертор предназначен для непрерывной подачи электроэнергии от солнечных модулей (панелей), аккумуляторной батареи и электросети Когда входное напряжение МРР (точка оптимальной мощности) солнечных модулей находится в приемлемом диапазоне (подробную информацию см в спецификации), инвертор способен генерировать энергию для питания сети (электросети) и заряда аккумулятора **Никогда не заземляйте положительные и отрицательные клеммы солнечной панели.** На рисунке 1 приведена упрощенная схема типовой системы с данным гибридным инвертором



Краткое описание изделия



ПРИМЕЧАНИЕ: Информацию о параллельной установке и эксплуатации см в п Параллельная работа

- 1 Светодиодное кольцо со спектром RGB (подробности см в разделе «Настройка ЖК-дисплея»)
- 2 ЖК дисплей
- 3 Функциональные кнопки
- 4 Разъем для подключения солнечных панелей
- 5 Входные клеммы переменного тока
- 6 Выходные клеммы переменного тока (подключение нагрузки)
- 7 Разъемы для подключения аккумуляторной батареи
- 8 Порт распределения тока
- 9 Порт параллельной передачи данных
- 10 Автоматический предохранитель
- 11 Выключатель
- 12 Сухой контакт
- 13 Порт USB в качестве порта передачи данных и функционального порта
- 14 Порт передачи данных RS-232
- 15 Порт передачи данных BMS: CAN, RS-485 или RS-232



УСТАНОВКА

Распаковка и осмотр

Перед установкой необходимо осмотреть устройство Убедитесь, что содержимое упаковки не было повреждено Внутри упаковки должно находиться следующее:









Инвертор

Компакт-диск

Руководство пользователя



Подготовка к установке

Перед тем как подключать к устройству кабели, необходимо снять крышку, расположенную внизу корпуса, открутив два винта, как показано на рисунке ниже



Монтаж устройства

При выборе места установки устройства необходимо учитывать следующее:

- Инвертор нельзя устанавливать на конструкциях, выполненных из горючих материалов
- Установку необходимо производить на твердую поверхность
- Инвертор следует устанавливать на уровне глаз, чтобы можно было легко считывать показания ЖК-дисплея
- Для обеспечения оптимальной работы температура
- окружающей среды должна составлять от -10 до +50°С
- Рекомендуется устанавливать устройство на стене в вертикальном положении
- Убедитесь, что другие объекты и поверхности удалены от устройства на расстояния, указанные на рисунке; это необходимо для отвода тепла и для прокладки проводов



А ДАННОЕ УСТРОЙСТВО МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНО ТОЛЬКО НА БЕТОННЫХ ИЛИ ДРУГИХ НЕГОРЮЧИХ ПОВЕРХНОСТЯХ.



Установите блок устройства и закрепите его, закрутив три шурупа Рекомендуется использовать шурупы М4 или М5



Подключение аккумуляторной батареи

ВНИМАНИЕ! Подключение АКБ к инвертору должно быть прямым и исключающим какие-либо искрения!

 \triangle

ВНИМАНИЕ! Все электромонтажные работы должны выполняться квалифицированным персоналом

ВНИМАНИЕ! Для безопасной и эффективной работы системы очень важно использовать соответствующий кабель для подключения аккумуляторных батарей Чтобы снизить риск получения травмы, следует использовать рекомендованный кабель, как показано ниже



Круглая клемма:

Рекомендуемое сечение кабеля и размер клемм:

| | | Кольцевой наконечник | | | |
|---------|-------------------|----------------------|--------|-------------------|--|
| Модель | Сечение кабеля | D (мм) | L (мм) | Момент затяжки | |
| 5,6 кВт | 1 * 50 мм² | 6,4 | 49,7 | 0.0114 | |
| | 2 * 25 мм² | 6,4 | 49,7 | 2-3 HM | |

При подключении аккумуляторной батареи необходимо выполнить следующие действия:

- Обожмите соответствующий сечению кабеля кольцевой наконечник для присоединения к аккумулятору
- 2 Прикрутите наконечник с кабелем к аккумулятору инвертора и убедитесь, что гайки затянуты с моментом 2-3 Нм Убедитесь, что полярность подключений аккумуляторной батареи и инвертора/зарядного устройства правильная, а крепления надежно затянуты





ВНИМАНИЕ! Опасность поражения электрическим током

Установку следует производить с особой осторожностью, поскольку при последовательном соединении аккумуляторных батарей создается высокое напряжение

ОСТОРОЖНО! Не помещайте ничего между клеммой инвертора и наконечником В противном случае может произойти перегрев

ОСТОРОЖНО! Не наносите антикоррозийную смазку на клеммы до их присоединения

ОСТОРОЖНО! Необходимо проверить, чтобы положительная клемма (+) была соединена с положительным выводом АКБ (+), а отрицательная клемма (-) была подключена к отрицательному выводу АКБ (-)

Подключение входа/выхода сети переменного тока

ВНИМАНИЕ!

 \mathbb{A}

A

Данный ИБП НЕ ЯВЛЯЕТСЯ защитным устройством от ВСЕХ видов импульсных перенапряжений сети и не имеет встроенной грозозащиты!

Перед тем как подключать устройство к сети электропитания переменного тока (АС), необходимо

установить между ИБП и входной сетью следующие приборы:

а) Автоматический выключатель 1Р, 50А, кривая В

b) УЗИП (в случае использования ИБП в загородном доме)

с) реле по напряжению и току типа «Барьер Люкс» и «Digi-Top» (расчет и выставление параметров согласно прилагаемой к данным устройствам Инструкции)

В случае, если есть сомнения в постоянстве максимальной нагрузки, рекомендуется установить между ИБП и выходной сетью защитное реле напряжения с точной установкой по току (расчет параметров согласно Инструкции к прилагаемому устройству)

Необходимость установки дополнительных защитных устройств обусловлена нестабильностью электросетей и отсутствием грозозащиты Отсутствие защитных устройств может привести к негарантийной поломке бесперебойного оборудования!



ОСТОРОЖНО! На данном устройстве имеются две клеммные колодки с маркировкой «IN» (ВХОД) и «ОUT» (ВЫХОД) НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ входные и выходные контакты



ВНИМАНИЕ! Запрещается подключать к ИБП устройства с кратковременными пусковыми токами, превышающими максимальную мощность ИБП В случае, если пусковые токи не указаны в паспорте подключаемого к ИБП устройства, рассчитывайте значение пускового тока как трехкратное к значению номинальной мощности устройства



ВНИМАНИЕ! Все электромонтажные работы должны выполняться квалифицированным Персоналом



ВНИМАНИЕ! Для безопасности и эффективной эксплуатации системы очень важно использовать соответствующий кабель для подключения входа переменного тока Чтобы снизить риск получения травмы, следует использовать кабели, приведенные в таблице ниже

Рекомендуемые кабели для подключения к сети электропитания переменного тока:

| Модель | Сечение | Момент затяжки клеммы |
|---------|--------------------|-----------------------|
| 5,6 кВт | 10 мм ² | 12-16 Нм |



При подключении входа/выхода сети электропитания переменного тока необходимо выполнить следующие шаги:

- 1 Перед тем как выполнять подключение входа/выхода переменного тока, необходимо проверить, чтобы выключатель цепи постоянного тока был выключен, или цепь была разорвана
- 2 Зачистить провода от изоляции на 10 мм для шести проводов При этом провода фазы L и нейтрали N следует укоротить на 3 мм
- Затем вставить провода в клеммы колодки входа переменного тока в соответствии с полярностью, указанной на клеммной колодке, и затянуть винты клемм Провод защитного заземления ((-)) необходимо подключать первым
- (≟) → Заземление (желто-зеленый)
- L→ ФАЗА (коричневый или черный)
- N→ Нейтраль (синий)





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед началом подключения входа по переменному току необходимо убедиться, что сеть электропитания переменного тока отключена

- 4 Затем вставьте выходные провода переменного тока в соответствии с полярностью, указанной на клеммной колодке, и затяните зажимные винты Провод защитного заземления ((=)) необходимо подключать первым
- (≟) → Заземление (желто-зеленый)
- L→ Фаза (коричневый или черный)
- N→ Нейтраль (синий)





5 Убедитесь, что провода надежно подсоединены

ВНИМАНИЕ! Важно!

При подключении проводов переменного тока соблюдайте правильную полярность Если провода L и N подключены в обратном порядке, это может вызвать короткое замыкание в электросети при работе данных инверторов в параллельном режиме

Внимание! Для бытовой техники (например, кондиционера) требуется не менее 2-3 минут для перезапуска, поскольку для выравнивания давления газообразного хладагента в контуре требуется некоторое время Если происходит прекращение подачи питания и возобновление работы в течение короткого промежутка времени, это приведет к повреждению подключенных устройств Во избежание таких повреждений перед установкой необходимо уточнить у изготовителя кондиционера, предусмотрена ли в нем функция задержки времени на включение В противном случае в данном инверторе/зарядном устройстве включится защита от перегрузки, и будет отключено питание на выходе для защиты подключенных устройств, но в некоторых случаях такая ситуация все равно приводит к повреждениям кондиционера

Подключение солнечных панелей



 \mathbb{A}

ВНИМАНИЕ! Перед подключением солнечных модулей необходимо установить отдельный автоматический выключатель постоянного тока между инвертором и солнечными модулями



ВНИМАНИЕ! Все электромонтажные работы должны выполняться квалифицированным персоналом



ВНИМАНИЕ! Выключите инвертор перед подключением солнечных модулей В противном случае это приведет к его повреждению



ВНИМАНИЕ! Для безопасной и эффективной работы системы очень важно использовать соответствующие кабели для подключения солнечных модулей Чтобы снизить риск получения травмы, следует использовать рекомендуемые кабели, приведенные в таблице ниже

| Модель | Стандартная сила тока | Кабель | Момент затяжки клеммы |
|---------|-----------------------|--------|-----------------------|
| 5,6 кВт | 27 A | 6 мм2 | 2,0 - 2,4 Нм |





Выбор фотоэлектрического модуля

При выборе подходящих солнечных модулей обязательно учитывайте следующие параметры:

- 1 Напряжение разомкнутой цепи солнечных модулей не должно превышать максимально-допустимого напряжения разомкнутой цепи инвертора
- 2 Напряжение разомкнутой цепи солнечных модулей должно быть выше минимального напряжения батареи

| Режим заряда от солнечной энергии | | | |
|--|-----------------|--|--|
| МОДЕЛЬ ИНВЕРТОРА | 5600INV SOLAR H | | |
| Макс напряжение разомкнутой цепи солнечных модулей | 450 B DC | | |
| Диапазон напряжения солнечной батареи МРРТ (слежение за точкой максимальной мощности) | 120 - 430 B DC | | |
| Количество МРР (точка оптимальной мощности) | 1 | | |

Для подключения солнечного модуля выполните следующие действия:



- 1 Снимите изоляционную втулку с положительного и отрицательного проводника на 10 мм
- 2 Проверьте полярность кабеля подключения, идущего от модулей солнечных батарей, и входных клемм подключения солнечных батарей Затем подключите положительный контакт (+) кабеля солнечных батарей PV к положительной клемме (+) входа PV устройства Далее подключите отрицательный контакт (-) кабеля солнечных батарей PV к отрицательной клемме (-) входа PV устройства





Рекомендуемая конфигурация солнечного модуля

| Спецификация фотоэлектрического модуля (контрольное значение) | Общая мощность солнечной батареи | Подключение солнечных панелей | Кол-во модулей |
|---|-------------------------------------|---|-------------------|
| - 250 Вт | 1500 Вт | 6 штук, соединенные последовательно | 6 шт |
| - 30,7 В Напр при пиковой мощности: пост тока | 2000 Вт | 8 штук, соединенные последовательно | 8 шт |
| - 8,15 A | 2750 Вт | 11 штук, соединенные последовательно | 11 шт |
| - 37,4 В Напр разомкнутой цепи: пост тока | 3000 Вт | 6 штук, соединенные последовательно 2 параллельные группы | 12 шт |
| - 8,63 А Ток КЗ: | 4000 Вт | 8 штук, соединенные последовательно 2 параллельные группы | 16 шт |
| - Ячейки: 60 | 5000 Вт | 10 штук, соединенные последовательно 2 параллельные группы | 20 шт |
| | 6000 Вт | 12 штук, соединенные последовательно 2 параллельные группы | 24 шт |

Окончательная сборка

После подключения всех проводов установите нижнюю крышку на место, закрутив два винта, как показано ниже





коммуникационное соединение

Последовательное соединение

Используйте прилагаемый кабель передачи данных для подключения инвертора к ПК Вставьте компакт-диск из комплекта в компьютер и следуйте инструкциям, чтобы установить программное обеспечение для мониторинга Для получения подробной информации о работе ПО обратитесь к руководству пользователя на компакт-диске

Wi-Fi соединение

Модуль Wi-Fi может обеспечить беспроводную связь между автономными инверторами и платформой мониторинга Пользователям доступна возможность полного и удаленного мониторинга и управления инверторами при объединении модуля Wi-Fi с приложением SolarPower, доступным для устройств, работающих как на iOS, так и Android Все регистраторы данных и параметры сохраняются в iCloud Подробные сведения о быстрой установке и эксплуатации см в Приложении I – Руководство по эксплуатации модуля Wi-Fi

| | | U 62% 🛄 ' |
|-----------------|----------------|-------------|
| < | 10031706103300 | ¢ ₫ |
| | Battery Mode | |
| oov mini- | oformation | reduct Infe |
| | | product mit |
| Grid Voltage | | 0.0V |
| Grid Frequency | (| 0.0Hz |
| PV Input Voltaç | je | 0.0V |
| Battery Voltage | | 26.2V |
| Battery Capaci | ty | 100% |
| Battery Chargi | ng Current | 0A |
| Battery Discha | rge Current | 0A |
| AC Output Volt | age | 229.5V |
| AC Output Free | quency | 60.0Hz |
| | | |

Сигнальный разъем «сухой контакт»

На задней панели имеется один сухой контакт (З А / 250 В переменного тока) Его можно использовать для подачи сигнала на внешнее устройство о достижении напряжения батареи уровня предупреждения

| Статус устройства | Условие | | | Порт сухого контакта: кс | |
|----------------------|--|--|---|--------------------------------|-----------|
| | | | | NСиС | NОиС |
| Выключено | Устро | йство выключе | ено, и на выход не подается питание | Замкнут | Разомкнут |
| Включено | | Выход п | итается от электросети | Замкнут | Разомкнут |
| | Выход питается от аккумуля- | Программа 01 уста- новлена | Напряжение батареи < значения напря- жения, при котором выдается предупре- ждение о низком напряжении | Разомкнут | Замкнут |
| | торной или как SUB солнечной (приоритет батареи батареи) Программа 01 установ- | Напряжение батареи > заданного значе- ния в Программе 21 или уровня напряже- ния подзаряда батареи | Замкнут | Разомкнут | |
| | | Напряжение аккумуляторной батареи < заданного значения в программе 20 | Разомкнут | Замкнут | |
| | лена как SBU | | Напряжение батареи > заданного значе- ния в Программе 21 или уровня напряже- ния подзаряда батареи | Замкнут | Разомкнут |



эксплуатация

Кнопка включения/выключения ON/OFF



После правильной установки устройства и надежного подключения аккумуляторных батарей просто нажмите кнопку включения/выключения, чтобы включить устройство

Панель управления с дисплеем

Панель управления с дисплеем, показанная на рисунке ниже, расположена на передней панели инвертора В нее входит одно светодиодное кольцо спектра RGB, четыре сенсорные функциональные клавиши и ЖК-дисплей, на котором отображается информация о рабочем состоянии и входной/выходной мощности



Сенсорные функциональные клавиши

| Кнопка | | Описание |
|--------------|-----------------------|--|
| 7) | ESC | Выход из настройки |
| | Настройка функции USB | Вход в настройку функции USB |
| | Вверх (Up) | Перейти к последнему выбору |
| \mathbf{V} | Вниз (Down) | Перейти к следующему выбору |
| ◄ | Ввод (Enter) | Подтверждение / ввод выбора в режиме настройки |



Иконки ЖК-дисплея







| Обозначение | Описание | | |
|---|--|-----------------|---|
| Выходная информация | | | |
| | Выходное напряжение, нагрузка в ВА, нагрузка в Вт и выходная частота | | |
| Информация об аккумуляторной ба | тарее | | |
| BATT | Уровень заряда батареи в реж заряда в режиме питания от се | име р ети на | аботы от батареи и состояние 0-24%, 25-49%, 50-74% и 75-100% |
| Когда аккумулятор заряжается, отоб | бражается состояние заряда акк | сумул | яторной батареи |
| Состояние | Напряжение батареи | ЖКд | исплей |
| Режим постоянного тока / | <2 В/элемент | Ποοι | череди мигают 4 сегмента |
| Режим постоянного напряжения | 2 - 2 083 В/элемент | Заго оста | рается правый сегмент, льные три будут по очереди мигать |
| | 2 083 - 2 167 В/элемент | Два г два д | правых сегмента будут гореть, других – по очереди мигать |
| | > 2,167 В/элемент | Заго левь | рятся три правых сегмента, й будет мигать |
| Режим подзаряда аккумуляторной заряжена | і батареи Батарея полностью | 4 сег | мента горят ровным светом |
| В режиме работы от аккумуляторны | х батарей на индикаторе отобра | ажает | ся емкость батарей |
| Процент нагрузки | Напряжение батареи | | ЖК дисплей |
| Нагрузка> 50% | <1,85 В/элемент | | <u>BATT</u> |
| | 185 В/ элемент - 1933 В/элемент | | BATT |
| | 1933 В/элемент - 2 017 В/элемент | | BATT 75 50 F 25 |
| > 2 017 В/элемент | | | BATT 100 75 50 1 25 |
| Нагрузка <50% | <1,892 В/элемент | | <u>BATT</u> 25 |
| | 1,892 В/элемент - 1,975 В/элемент | | |
| | 1,975 В/элемент - 2,058 В/элем | ент | BATT |
| | > 2,058 В/элемент | | BATT 100 75 50 25 |
| Информация о нагрузке | | | |
| Индикация перегрузки | | | |
| | Индикация уровня нагрузки: 0-24%. 25-49%. 50-74% и 75-100% | | |
| | 0-24% | | 25-49% |
| | LOAD | - | LOAD |
| | 25 | | 25 1 50 |
| | 50-74% | | 75-100% |
| | LOAD | - | LOAD |
| | 25 50 75 | | 25 50 75 100 |



| Обозначение | Описание | | |
|---------------------------------------|---|--|--|
| Настройки приоритета источника | Настройки приоритета источника зарядного устройства | | |
| > | В Программе 10 настройка «Приоритет источника зарядного устройства» выбрана как «Приоритет солнечная батарея» | | |
| + | В Программе 10 настройка «Приоритет источника зарядного устройства» выбрана как «Солнечная батарея и электросеть» | | |
| > | В Программе 10 настройка «Приоритет источника зарядного устройства» выбрана как «Только солнечная батарея» | | |
| Настройки приоритета источника выхода | | | |
| ↓ | В программе 01 настройка «Приоритет источника выхода» выбрана как «SUB» | | |
| | В программе 01 настройка «Приоритет источника вывода» выбрана как «SBU» | | |
| Настройки диапазона входного на | тряжения переменного тока | | |
| UPS | В программе 02 выбрана настройка «ЦСС)». Допустимый диапазон входного напряжения переменного тока будет в пределах 170–280 В | | |
| APL | В программе 02 выбрана настройка «ПГС » Допустимый диапазон входного напряжения переменного тока будет в пределах 90–280 В | | |
| Информация о рабочем состоянии | | | |
| | Устройство подключено к сети | | |
| | Устройство подключено к солнечной панели | | |
| AGM FLD USER Li-ion | Тип батареи | | |
| M _₽ ₽ _S | Режим параллельной работы | | |
| ₩ Q | Звуковой сигнал устройства отключен | | |
| Ŷ | Идет передача данных по Wi-Fi | | |
| Ø | Подключено USB-устройство | | |



Настройка ЖК-дисплея

После нажатия и удерживания кнопки ENTER в течение 3 секунд устройство перейдет в режим настройки Нажмите кнопку «BBEPX» или «BHИЗ» для выбора программ настройки Затем нажмите кнопку «ENTER» для подтверждения выбора или кнопку ESC для выхода

| Про- грамма | Описание | Возможные значения | |
|----------------|---|--------------------------------|--|
| 00 | Выйти из режима установки параметров | | |
| 01 | Выбор приоритета источника вывода | SUB (по умолчанию) | Энергия солнечной батареи в первую очередь обеспечивает питание нагрузки Если солнечной энергии недостаточно для питания всех подключенных нагрузок, одновременно на нагрузку будет подаваться энергия электросети |
| | | | Энергия солнечной батареи в первую очередь обеспечивает питание нагрузки Если солнечной энергии недостаточно для питания всех подключенных нагрузок, одновременно на нагрузку будет подаваться энергия аккумуляторных батарей Из электросети подается питание на нагрузку только тогда, когда напряжение аккумуляторной батареи падает либо до уровня предупреждения, либо до заданного значения в программе 20, либо когда энергии солнечной |
| 02 | Диапазон входного напряжения переменного тока | Бытовая техника (по умолчанию) | и аккумуляторной батарей недостаточно Если выбран этот параметр, допустимый диапазон входного напряжения переменного тока будет в пределах 90–280 В Если выбран этот параметр, допустимый диапазон входного напряжения переменного тока будет |
| 03 | Выходное напряжение | 220 В переменного тока | 230 В (по умолчанию) |
| | | | |



| Про- грамма | Описание | Возможные значения | |
|----------------|--|--|---|
| 03 | Выходное напряжение | | |
| 04 | Выходная частота | 50 Гц (по умолчанию) | |
| 05 | Приоритет питания от солнечной батареи | Сначала заряд аккумуляторной батареи (по умолчанию) | Энергия солнечной батареи в первую очередь обеспечивает энергию для заряда аккумулятора |
| | | Сначала питание нагрузки | Энергия солнечной батареи в первую очередь обеспечивает питание нагрузки |
| 06 | Байпас при перегрузке: если этот параметр включен, при перегрузке в режиме работы от батареи устройство перейдет в режим питания от сети | Отключение байпаса | Байпас включен (по умолчанию) |
| 07 | Автоматический перезапуск при перегрузке | Запретить перезапуск (значение по умолчанию): | Разрешить перезапуск: |
| 08 | Автоматический перезапуск при появлении перегрева | Запретить перезапуск (значение по умолчанию): | Разрешить перезапуск: |
| 09 | Подача энергии солнечной батареи во входную сеть | Подача в сеть отключена (по умолчанию) | Если выбран этот параметр, энергия солнечной батареи не может подаваться в сеть |



| Про- грамма | Описание | Возможные значения | |
|----------------|---|---|--|
| 09 | Подача энергии солнечной батареи во входную сеть | Подача в сеть включена | Если этот параметр выбран, энергия солнечной батареи может подаваться в сеть |
| 10 | Приоритет источника зарядного устройства: | Если данный инвертор / зарядное устр от сети, резервном или аварийном ре: устройства можно запрограммироват | оойство работает в режиме питания жимах, источник зарядного ъ следующим образом: |
| | настройка приоритета источника зарядного | Приоритет солнечная батарея | Энергия солнечной батареи в первую очередь заряжает аккумуляторную батарею |
| | устроиства | | От электросети аккумуляторная батарея будет заряжаться только тогда, когда солнечная батарея недоступна |
| | | Солнечная батарея и электросеть (по умолчанию) | Солнечная батарея и электросеть заряжают аккумуляторную батарею одновременно |
| | | | |
| | | Только солнечная батарея | Солнечная батарея будет единственным источником ЗУ, независимо от наличия электросети |
| | | | |
| 11 | Максимальный ток заряда: | (Максимальный зарядный ток = зарядно солнечной батареи) | ный ток от сети + зарядный ток от |
| | для настройки общего тока заряда от солнечных панелей и сети | 60А (по умолчанию) | Диапазон настройки составляет от 10 до 120 А Шаг каждого нажатия - 10А |
| | | | |
| 13 | Максимальный ток заряда от сети | 2A | |
| | | | |
| | | 20A | 30А (по умолчанию) |
| | | | |
| | | 40A | 50A |
| | | | |







| Про- грамма | Описание | Возможные значения | |
|----------------|--|---|---|
| 14 | Тип аккумуляторной батареи | Батарея, совместимая с Llb- протоколом | Выберите «LIb», если используется литиевая батарея, совместимая с протоколом Lib Если выбран данный параметр, программы 11, 17, 18 и 19 будут настроены автоматически В дальнейшей настройке нет необходимости |
| | | Литиевая батарея стороннего производителя | Если выбран этот параметр, автоматически будут настроены программы 02, 26, 27 и 29 В дальнейшей настройке нет необходимости Свяжитесь с поставщиком батареи для получения инструкций по установке |
| 17 | Напряжение ускоренного заряда (постоянное напряжение) | Настройка по умолчанию: 56,4 В | Настройка активна в случае, если в программе 14 выбрана ручная настройка Диапазон настройки от 48,0 до 64,0 В Шаг каждого нажатия - 0,1 В |
| 18 | Напряжение непрерывного подзаряда | Настройка по умолчанию: 54,0 В | Настройка активна в случае, если в программе 14 выбрана ручная настройка Диапазон настройки от 48,0 до 64,0 В Шаг каждого нажатия - 0,1 В |
| 19 | Настройка конечного напряжения разряда | Настройка по умолчанию: 40,8 В | Настройка активна в случае, если в программе 14 выбрана ручная настройка Диапазон настройки от 40,8 до 48,0 В Шаг каждого нажатия - 0,1 В Напряжение, при котором произойдет отключение независимо от уровня нагрузки |
| 20 | Напряжение прекращения разряда батареи при наличии сети | Настройка по умолчанию: 46 В | Диапазон настройки от 44 до 51 В, шаг каждого нажатия - 1 В |
| | | 10% (по умолчанию) | Если в программе 14 выбрано «Аккумуляторная батарея WECO», параметр будет зафиксирован на 10% уровня заряда батареи |
| 21 | Напряжение прекращения заряда батареи при наличии сети | Аккумуляторная батарея полностью заряжена | Диапазон настройки от 48 до 58 В, шаг каждого нажатия - 1 В |
| | | Настройка по умолчанию: 54 В | |



| Про- грамма | Описание | Возможные значения | |
|----------------|---|---|--|
| 21 | Напряжение прекращения заряда батареи при наличии сети | 15% (по умолчанию) — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | Если в программе 14 выбрано «Аккумуляторная батарея WECO», этот параметр будет относиться к уровню заряда батареи и может регулироваться в диапазоне от 15 до 100% Шаг каждого нажатия – 5% |
| 22 | Автоматический возврат на домашний экран | Возврат на домашний экран (по умолчанию) | Когда выбран этот параметр, независимо от того, какой экран индикации выбран, если в течение 1 минуты не будет нажата ни одна кнопка, произойдет автоматический возврат к начальному экрану (индикация входного/выходного напряжения) |
| | | Остаться на выбранном экране | При выборе будет отображаться последний выбранный экран индикации |
| 23 | Управление подсветкой | Подсветка включена (по умолчанию) | Подсветка выключена |
| 24 | Управление аварийным сигналом | Аварийный сигнал включен (по умолчанию) С | Аварийный сигнал выключен |
| 25 | Звуковой сигнал при отключении основного источника | Аварийный сигнал включен (по умолчанию) | Аварийный сигнал выключен |
| 27 | Запись кода неисправности | Запись включена | Запись выключена (по умолчанию) |
| 28 | Режим выхода переменного тока *этот параметр можно настроить только тогда, когда инвертор находится в режиме ожидания | Одиночный: инвертор используется в однофазном режиме | Параллельный: инвертор работает в параллельном режиме |



| Про- грамма | Описание | Возможные значения | |
|----------------|---|---------------------------------|--|
| 28 | Режим выхода переменного тока *этот параметр можно настроить только тогда, когда инвертор находится в режиме ожидания | | Инвертор работает в фазе L1 в 3-фазном режиме |
| | F | | Инвертор работает в фазе L2 в 3-фазном режиме |
| | | | Инвертор работает в фазе L3 в З-фазном режиме |
| 29 | Сброс всех сохраненных данных мощности солнечной батареи | Не сбрасывать (по умолчанию) | |
| 30 | Время начала заряда ЗУ переменного тока | 00:00 (по умолчанию) | Диапазон настройки времени начала заряда ЗУ переменного тока - от 00:00 до 23:00, шаг каждого нажатия - 1 час |
| 31 | Остановка времени заряда ЗУ переменного тока | 00:00 (по умолчанию) | Диапазон настройки времени остановки заряда ЗУ переменного тока составляет от 00:00 до 23:00, шаг каждого нажатия - 1 час |
| 32 | Запланированное время включения выхода переменного тока | 00:00 (по умолчанию) | Диапазон настройки запланированного времени включения выхода переменного тока - от 00:00 до 23:00, шаг каждого нажатия - 1 час |
| 33 | Запланированное время отключения выхода переменного тока | ОО:ОО (по умолчанию) | Диапазон настройки запланированного времени отключения выхода переменного тока– от 00:00 до 23:00, шаг каждого нажатия - 1 час |
| 34 | Настройки для конкретной страны | Индия (по умолчанию) | Если выбран этот параметр, допустимый диапазон напряжения питающей сети будет составлять 195,5 - 253 В переменного тока Приемлемый диапазон частот сети составляет 49 - 51 Гц |



| Про- грамма | Описание | Возможные значения | |
|----------------|--|-------------------------|--|
| 34 | Настройки для конкретной страны | Германия | Если выбран этот параметр, допустимый диапазон напряжения питающей сети будет составлять 184 - 264,5 В переменного тока |
| | | | приемлемый диапазон частот питающей сети составляет 47,5 - 51,5 Гц |
| | | Южная Америка | Если выбран этот параметр, допустимый диапазон напряжения питающей сети будет составлять 184 - 264,5 В переменного тока |
| | | | Приемлемый диапазон частот питающей сети составляет 57 - 62 Гц |
| 35 | Включение / выклю- чение светодиода спектра RGB | Включено (по умолчанию) | Выключено |
| | *необходимо вклю- чить эту настройку, чтобы активировать функцию светоди- одной подсветки спектра RGB | | |
| 36 | Уровень яркости светодиода спектра RGB | Низкий | Нормальный (по умолчанию) |
| | | | |
| | | Высокий | |
| | | | |
| 37 | Уровень скорости включения светодио- да спектра RGB | Низкий | Нормальный (по умолчанию) |
| | | | |
| | | Высокий | |
| | | | |
| 38 | Показание светодио- да спектра RGB | Цикл питания | Регулирование мощности |
| | | | |
| | | Поиск источника питания | Горит постоянно (по умолчанию) |
| | | | |



| Про- грамма | Описание | Возможные значения | |
|----------------|--|--|--|
| 39 | Отображение данных посредством цвета *источник энергии (сеть-солнечная батарея- | Входная мощность солнечной батареи в Вт | Светодиодная подсветка будет гореть в зависимости от процентно- го соотношения входной мощности солнечной батареи и номинальной мощности солнечных модулей |
| | аккумуляторная батарея) и состояние заряда / разряда батареи доступны | | Если в # 38 выбрано Solid on [«Горит постоянно»], светодиодное кольцо будет гореть с настройкой цвета фона в # 40 |
| | только в том случае, если для светодиода RGB установлено значение «Горит постоянно»t | | Если в # 38 выбрано Power wheel [«Регулирование мощности»], светодиодное кольцо будет гореть на 4 уровнях |
| | | | Если в # 38 выбрано cycling [«цикл»] или chasing [«выбор»], светодиодное кольцо будет гореть на 12 уровнях |
| | | Процент емкости аккумуляторной батареи (по умолчанию) ———————————————————————————————————— | Светодиодная подсветка будет гореть в зависимости от емкости аккумулятора |
| | | | Если в # 38 выбрано Solid on [«Горит постоянно»], светодиодное кольцо будет гореть с настройкой цвета фона в # 40 |
| | | | Если в # 38 выбрано Power wheel [«Регулирование мощности»], светодиодное кольцо будет гореть на 4 уровнях |
| | | | Если в # 38 выбрано cycling [«цикл»] или chasing [«выбор»], светодиодное кольцо будет гореть на 12 уровнях |
| | | Процент нагрузки | Светодиодная подсветка будет гореть в зависимости от процента нагрузки |
| | | | Если в # 38 выбрано Solid on [«Горит постоянно»], светодиодное кольцо будет гореть с настройкой цвета фона в # 40 |
| | | | Если в # 38 выбрано Power wheel [«Регулирование мощности»], светодиодное кольцо будет гореть на 4 уровнях |
| | | | Если в # 38 выбрано cycling [«цикл»] или chasing [«выбор»], светодиодное кольцо будет гореть на 12 уровнях |
| | | Источник энергии (сеть-солнечная батарея-аккумуляторная батарея) | Если выбран этот параметр, цвет светодиода будет установлен в качестве цвета фона в # 40 в режиме переменного тока Если активно питание от солнечной батареи, цвет светодиода будет соответствовать |
| | | | цвету отображения данных, установленному в # 41 Если статус сохраняется, цвет светодиода будет установлен в # 42 |
| | | Состояние заряда / разряда аккумуляторной батареи | Если выбран этот параметр, цвет светодиода будет соответствовать цвету фона, установленному в #40 в состоянии заряда аккумуляторной батареи Цвет светодиода соответствует настройке цвета |
| | | | данных в # 41 в состоянии разряда аккумуляторной батареи |







| Про- грамма | Описание | Возможные значения | |
|----------------|--|---------------------------------------|--|
| 41 | Цвет для отображения данных в светодиоде спектра RGB | Другой _ _ Ш Банша _ | Если выбрано other [«другой»], цвет фона устанавливается RGB через программное обеспечение |
| | | | - |
| 42 | Цвет фона светодиода RGB доступен только в том случае, если для параметра Presentation of data color | | Оранжевыи ЦІІ Балла Бър ПІР П |
| | [«представление данных посредством цвета»] установлено значение Energy source | | Зеленый |
| | (Grid-PV-Battery) [«Источник энергии» | | |
| | (сетв-солнечная батарея- аккумуляторная батарея)] | Синий | Небесно-голубой |
| | | | |
| | | Фиолетовый | Белый (по умолчанию) |
| | | | |
| | | Другой | Если выбрано other [«другой»], цвет фона устанавливается RGB через программное обеспечение |
| | | | |
| 95 | Установка времени – Минуты | | Для установки минут диапазон составляет от ОО до 59 |
| | | | |
| 96 | Установка времени – Часы | _96 | Для установки часов диапазон составляет от 00 до 23 |
| | | | |
| 97 | Установка времени – Число |]] | Для настройки числа диапазон составляет от ОО до 31 |
| | | | |
| 98 | Установка времени – Месяц | | Для установки месяца диапазон составляет от 01 до 12 |
| | | | |



| Про- | Описание | Возможные значения | |
|--------|----------------------------|--------------------|---|
| грамма | | | |
| 99 | Установка времени – Год | | Для настройки года диапазон составляет от 16 до 99 |

Настройка USB

Выполните следующие шаги, чтобы обновить прошивку:

| Процедура | ЖК-экран |
|---|---|
| Шаг 1 Вставьте USB-диск в USB-порт (N в номере продукта) Нажмите и удерживайте «Ѿ» в течение 3 секунд, чтобы войти в режим настройки функций USB В правом верхнем углу появится иконка «🌮», а на ЖК-дисплее – значок «Ҥ d Ц» | |
| Шаг 2: Нажмите «—», чтобы прочитать файл с USB-диска Если файл д появится сообщение «UO1» В противном случае перейдите к следуюц | ля записи отсутствует, на ЖК-дисплее цему шагу |
| Шаг 3: | |
| Нажмите « | |
| • Или нажмите «Ѿ» или же «Ѱ», чтобы вернуться на главный экран | |
| Шаг 4: Если выбрано «Да», начнется обновление прошивки На ЖК- дисплее отобразится «님도 S» и полный прогресс в процентах справа «日島» означает 88% прогресс После достижении 100% нажмите «〇», чтобы вернуться на главный экран | |

Если в течение 1 минуты ни одна кнопка не будет нажата, произойдет автоматический возврат к главному экрану

Сообщение об ошибке функций подключенного USB:

| Код ошибки | Сообщения |
|------------|---|
| | USB-устройство не обнаружено |
| | USB-устройство защищено от копирования |
| | Документ на USB-диске имеет неправильный формат |

Если возникает какая-либо ошибка, код ошибки будет отображаться только 3 секунды Через 3 секунды произойдет автоматический возврат к экрану дисплея



Настройка экрана

Переключение между информационными сообщениями на ЖК-дисплее производится нажатием клавиш «**A**» или «**V**» В таблице ниже приведены информационные сообщения, появляющиеся в результате переключения





| Выбираемая информация | ЖК дисплей | | |
|--|--|--|--|
| | Экран дисплея по умолчанию | | |
| Напряжение аккумуляторной батареи, этап заряда / Настроенные параметры аккумуляторной батареи / Ток заряда или разряда | Напряжение аккумулятора = 54,0 В, напряжение поддерживающего заряда = 54,0 В, ток заряда = 7,8 А | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Напряжение аккумуляторной батареи, этап заряда / Настроенные параметры | Напряжение аккумулятора = 50,0 В, отключение по низкому напряжению = 42,0 В, ток разряда = 10 А | | |
| Настроенные параметры аккумуляторной батареи / Ток заряда или разряда | | | |
| | | | |
| | | | |
| Выходное напряжение, нагрузка в ВА, нагрузка в Вт, перек прудение каждые 5 секунд | Выходное напряжение = 230 В, выходная частота = 50 Гц | | |
| / Выходная частота | | | |
| | | | |
| | | | |







| Экран лисплея по умолчанию | | |
|---|--|--|
| Экран дисплея по умолчанию | | |
| Время 10:08 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Энергия, произведенная солнечными панелями за 1 день= 8Втч | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Энергия, выработанная в этом месяце солнечными панелями = 8кВтч | | |
| | | |
| | | |
| | | |



| Выбираемая информация | ЖК дисплей | | |
|--|--|--|--|
| | Экран дисплея по умолчанию | | |
| Энергия от солнечных панелей, произведенная в этом году | Энергия, выработанная солнечной панелью в этом году =108 кВтч | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Общая выработанная | Общая выработанная солнечной панелью энергия = 108 кВтч | | |
| | | | |
| | | | |
| Проверка версии основного | Версия основного процессора 00050 72 | | |
| процессора | $UPS \qquad AGM \qquad G \qquad Hz $ | | |





Описание режимов работы

| Режим работы | | | |
|---|--|--|--|
| Характеристики ЖК дисплей | | | |
| | Режим ожидания | | |
| Примечание: *Режим ожидания: инвертор еще не в переменного тока *Режим энергосбережения: если этот очень мала или не обнаружена | ключен, но в это время он может заряжать аккумуляторную батарею без выхода параметр включен, выход инвертора будет отключен, если подключенная нагрузка | | |
| Выходная мощность, энергия | Аккумулятор заряжается от сети | | |
| солнечных панелей или зарядное устройство сети недоступны | $ \begin{array}{c} $ | | |



















ИНДИКАТОРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

| Код преду- преждения | Событие | Мигающее предупреждение |
|-------------------------|--|----------------------------|
| 01 | Вентилятор заблокирован | |
| 02 | Перегрев | |
| 03 | Аккумуляторная батарея перезаряжена | |
| 04 | Низкий заряд батареи | □└│ ▲ |
| 07 | Перегрузка | |
| 10 | Снижение мощности инвертора | |
| bP | Аккумуляторная батарея не подключена | ╘┠╺ |
| 32 | Связь между коммуникационным портом и платой управления потеряна | |

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Код неис- правности | Событие | Индикатор |
|------------------------|---|-----------|
| 01 | Вентилятор заблокирован | FD I |
| 02 | Перегрев | FD2 |
| 03 | Напряжение аккумуляторной батареи слишком высокое | F D 3 |
| 05 | Короткое замыкание на выходе | FUS |
| 06 | Аномальное выходное напряжение | FD6 |
| 07 | Задержка перегрузки | F D T |
| 08 | Напряжение на шине слишком высокое | FDB |
| 09 | Ошибка плавного пуска шины | FD9 |
| 10 | Ток солнечной батареи превышен | F ID |
| 11 | Напряжение солнечной батареи превышено | FII |
| 12 | Ток заряда превышен | F 12 |
| 51 | Перегрузка по току или скачок | F5 |



| Код неис- правности | Событие | Индикатор |
|------------------------|---|-----------|
| 52 | Напряжение на шине слишком низкое | FSZ |
| 53 | Ошибка плавного пуска инвертора | FSB |
| 55 | Превышение смещения постоянного тока на выходе переменного тока | |
| 57 | Неисправность датчика тока | FST |
| 58 | Выходное напряжение слишком низкое | FSB |



ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

Краткое описание

Каждый инвертор при производстве по умолчанию комплектуется воздушным фильтром Инвертор автоматически обнаружит этот фильтр и активирует внутренний термодатчик для регулировки внутренней температуры Этот фильтр также защищает ваш инвертор от пыли и повышает надежность изделия в суровых условиях

Очистка и техническое обслуживание

Шаг 1: Выкрутите винты в верхней части инвертора



Шаг 2: Снимите решетку и достаньте поролоновый воздушный фильтр, как показано на рисунке ниже



Шаг 3: Очистите поролоновый воздушный фильтр и решетку После очистки установите фильтр с решеткой обратно на инвертор

ВНИМАНИЕ! Воздушный фильтр необходимо очищать от пыли раз в месяц



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| MOДЕЛЬ STARK COUNTRY 5600INV SOLAR H | | | |
|--|--|--|--|
| НОМИНАЛЬНАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ | 5600 Вт | | |
| ВХОД СОЛНЕЧНОЙ БАТАРІ | ЕИ (постоянный ток) | | |
| Макс мощность солнечной батареи | 6000 Вт | | |
| Макс напряжение разомкнутой цепи солнечной батареи | 450 B DC | | |
| Диапазон входного напряжения солнечной батареи | 120 - 450 B DC | | |
| Диапазон МРРТ при рабочем напряжении | 120 - 430 B DC | | |
| Макс ток короткого замыкания солнечной батареи | 27 A | | |
| Число устройство слежения МРР | 1 | | |
| РАБОТА ОТ | СЕТИ | | |
| ВЫХОД СЕТИ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК) | | | |
| Номинальное выходное напряжение | 220/230/240 B AC | | |
| Диапазон напряжения питающей сети | 195,5 - 253 B | | |
| | 184 - 264,5 B | | |
| | 184 - 264,5 B | | |
| Диапазон частот питающей сети | 49 - 51 Гц | | |
| | 47,5 - 51,5 Гц | | |
| | 57 - 62 Гц | | |
| Номинальный выходной ток | 24,3 A | | |
| Диапазон коэффициента мощности | >0 99 | | |
| Максимальная эффективность преобразования | 96% | | |
| (постоянный / переменный ток) | | | |
| АВТОНОМНАЯ, ГИБР | ИДНАЯ РАБОТА | | |
| ВХОД СЕТИ | | | |
| Допустимый диапазон входного напряжения | 90-280 или 170-280 B AC | | |
| Частотный диапазон | 50 Гц / 60 Гц (автоматическое определение) | | |
| Время переключения | <10 мс (для ИБП) | | |
| | <20 мс (для бытовой техники) | | |
| | <50 мс (для параллельной работы) | | |
| Номинал входного реле | 40A | | |
| ВЫХОД В РЕЖИМЕ ПИТАНИЯ ОТ АКК | УМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ (АС) | | |
| Номинальное выходное напряжение | 220/230/240 B AC | | |
| Форма выходного сигнала Чистая синусоила | | | |
| КПД (от постоянного тока к переменному) | 93% | | |
| ΑΚΚΥΜΥЛЯΤΟΡΗΑЯ БАТАРЕЯ И | ЗАРЯЛНОЕ УСТРОЙСТВО | | |
| Номинальное напряжение постоянного тока | 48 B D C | | |
| Максимальный ток заряда (от сети) | 120A | | |
| Максимальный ток заряда (от солнечной батареи) | 120A | | |
| Максимальный ток заряда | 120A | | |
| ОБШАЯ ИНФОРМАЦИЯ | | | |
| Размер, Д х Ш х В (мм) | 140 x 295 x 468 | | |
| Вес нетто (кг) | 12 | | |
| ИНТЕРФЕ | ЙС | | |
| Для параллельной работы | Да | | |
| Внешний защитный бокс (опция) | Да | | |
| Коммуникация | RS232 / сухой контакт / WiFi | | |
| ОКРУЖАЮША | ЯСРЕДА | | |
| Влажность | 0 - 90% относительной влажности (без конденса- ции) | | |
| Рабочая температура | От -10°С до +50°С | | |



ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Проблема | ЖК-дисплей / светодиод / зуммер | Объяснение / Возможная причина | Перечень действий |
|--|--|--|---|
| Устройство автоматиче- ски отключается во время запуска | ЖК-дисплей / светодиоды и зуммер будут активны в течение 3 секунд, а затем полностью погаснут | Напряжение аккумулято- ра слишком низкое (<1,91 В/элемент) | 1 Зарядите аккумулятор- ную батарею 2 Замените аккумулятор- ную батарею |
| Отсутствие реакции после включения | Отсутствие индикации | Напряжение аккумуля- торной батареи слишком низкое (<1,4 В/элемент) Полярность аккумуля- торной батареи подклю- чена неправильно | Проверьте, правильно ли подключены акку- муляторной батареи и провода Зарядите аккумулятор- ную батарею Замените аккумулятор- |
| Сеть есть, но устройство работает от аккумулятор- ных батарей | Входное напряжение отображается как О на ЖК-дисплее, а зеленый светодиод мигает | Сработало устройство защиты входа | ную баталею Проверьте, сработал ли автоматический выклю- чатель переменного тока и правильно ли подсоеди- нена проводка перемен- ного тока |
| | Зеленый светодиод мигает | Недостаточное качество питания переменного тока (внешний источник питания или генератор) | Убедитесь, что провода переменного тока слишком тонкие и/или слишком длинные Убедитесь, что генератор (если он есть) работает нормально или правильно ли настроен диапазон входного напряжения (ИБП→ Прибор) |
| | Зеленый светодиод мигает | Установите «Сначала солнечная батарея» в качестве приоритета источника вывода | Сначала измените прио- ритет источника вывода на питание от сети |
| Когда устройство вклю- чено, внутреннее реле многократно включается и выключается | ЖК-дисплей и светодиоды мигают | Аккумуляторная батарея отключена | Проверьте, правильно ли подключены провода аккумуляторной батареи |
| Зуммер издает непре- рывный звуковой сигнал, и горит красный свето- диод | Код неисправности 07 | Ошибка перегрузки Инвертор перегружен на 110%, время истекло | Уменьшите подключен- ную нагрузку, отключив некоторое оборудование |
| | Код неисправности 05 | Короткое замыкание на выходе | Проверьте правильность подключения проводки и устраните аномальную нагрузку |
| | Код неисправности О2 | Внутренняя температура компонентов инвертора превышает 100°С | Проверьте, не забло- кирован ли воздушный поток устройства или не слишком ли высокая температура окружающей среды |
| | Код неисправности ОЗ | Аккумуляторная батарея перезаряжена | Верните в сервисный центр |
| | | Напряжение аккумуля- торной батареи слишком высокое | Проверьте, соответству- ют ли спецификации и ко- личество аккумуляторных батарей требованиям |
| | Код неисправности О1 | Неисправность вентиля- тора | Замените вентилятор |



| Код неисправности 06/58 | Ненормальный выход (напряжение инвертора ниже 190 В или выше 260 В переменного тока) | Уменьшите подключен- ную нагрузку Верните в сервисный центр |
|----------------------------------|---|--|
| Код неисправности 08/09/53/57 | Внутренние компоненты вышли из строя | Верните в сервисный центр |
| Код неисправности 10 | Всплеск | Перезагрузите устрой- ство, если ошибка повто- |
| Код неисправности 12 | Перегрузка по посто- янному току или скачок напряжения | рится, верните в сервис- ный центр |
| Код неисправности 51 | Перегрузка по току или скачок напряжения | |
| Код неисправности 52 | Напряжение на шине слишком низкое | |
| Код неисправности 55 | Выходное напряжение не сбалансировано | |
| Код неисправности 56 | Аккумулятор неправиль- но подключен или перего- рел предохранитель | Если аккумулятор подключен правильно, верните его в сервисный центр |
| Код неисправности 11 | Входное напряжение солнечной батареи более 450 В | Входное напряжение солнечной батареи более 450 В |

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РАБОТА

Данный инвертор можно использовать для параллельной работы двумя способами

- 1 Параллельная работа в однофазной сети до 9 устройств Поддерживаемая максимальная выходная мощность для 5,6 кВт составляет 50,4 кВт/50,4 кВА
- 2 Максимум 9 устройств работают вместе в трехфазной сети Максимум семь устройств поддерживают одну фазу

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае необходимости параллельного подключения и / или создания трехфазной системы вы можете приобрести комплект для параллельного подключения у нашего дилера и установить данную систему с помощью специалистов местного сервисного центра или дилера

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на ИБП STARK COUNTRY составляет 24 месяца

STARK COUNTRY оставляет за собой право изменять спецификации, предоставленные в данном руководстве пользователя, относительно технических параметров и управления, как до запуска в эксплуатацию, так и в результате работ по обслуживанию

Гарантия не распространяется на программное обеспечение, поставляемое вместе с источником бесперебойного питания, повреждения, вызванные внешним воздействием, или неправильной эксплуатацией (к таким повреждениям относится также повреждение пломбы), а также на снижение емкости АКБ, вызванное естественным износом; нарушение работоспособности АКБ по причине глубокого разряда или перезаряда, в результате сульфатации или высыхания/выкипания по причине некорректной эксплуатации

STARK COUNTRY также не несет ответственность за косвенные убытки

Более подробную информацию по условиям гарантии, а также оформлению расширенной гарантии вы можете найти в гарантийном талоне, который прилагается при отгрузке к каждому ИБП STARK COUNTRY



Рекламационные мероприятия:

В случае возникновения неисправности пользователь должен составить письменный рекламационный Акт Скачать (в формате PDF с заполняемыми полями) рекламационный Акт можно на сайте производителя: www stark-ups ru (в разделе Поддержка / Сервис / Рекламационные мероприятия / Рекламационный Акт)

Внимание! В случае некорректного заполнения Акта и/или отсутствия верной контактной информации сервисная служба STARK COUNTRY в праве отказать в рассмотрении рекламации!

- 2 Неисправный ИБП следует отправить самостоятельно или через дилера (продавца) в адрес сервисной службы STARK COUNTRY К оборудованию прикладывается заполненный гарантийный талон и бумажная форма корректно заполненного рекламационного Акта Второй такой же экземпляр Акта отправляется пользователем в электронном виде на электронную почту технической поддержки STARK COUNTRY: help@stark-ups ru
- 3 Доставка ИБП в сервисную службу или дилеру производится силами и за счет пользователя При отправке ИБП должен быть упакован в фирменную коробку или иную тару, обеспечивающую сохранность оборудования при транспортировании Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, нанесенные возвращаемой продукции при перевозке
- 4 Сервисная служба в течение 10 рабочих дней проводит диагностику и составляет сервисное Заключение по итогам работ Сервисное Заключение направляется пользователю по адресу его электронной почты, указанному в рекламационном Акте
 - 41) Вслучае признания ремонта ИБП гарантийным, производится устранение неисправности за счет средств сервиса Отправка отремонтированного ИБП пользователю производится также за счет средств сервиса При предъявлении пользователем документов, подтверждающих стоимость доставки ИБП в сервисную службу, расходы пользователя по пересылке оборудования в ремонт так же возмещаются сервисной службой Срок гарантийного ремонта не может превышать 45 календарных дней с момента поступления ИБП в сервисную службу
 - 4 2)В случае признания ремонта негарантийным, в сервисное Заключение включается информация о стоимости восстановительного ремонта, а в адрес пользователя по почте (курьерской службой) направляются бумажная форма Заключения и два экземпляра договора о ремонте оборудования, подписанных сервисной службой О своем решении по вопросу проведения негарантийного ремонта пользователь письменно, в т ч посредствам электронной почты, уведомляет сервисную службу в течение 30 календарных дней с момента направления сервисом соответствующего Заключения и договора В случае, если по истечении указанного срока пользователь не предоставит сервисной службе соответствующую информацию, а в случае отказа от проведения ремонта - не вывезет изделие, сервисный центр в течение 3-х рабочих дней отправляет ИБП обратно пользователю за счет Получателя

Негарантийный ремонт ИБП осуществляется после получения сервисной службой подписанного пользователем договора и после полной оплаты стоимости восстановительного ремонта Сервис производит ремонтные работы в течение 3-х рабочих дней (если иное не оговорено в договоре) с момента оплаты стоимости ремонта Отправка отремонтированного ИБП пользователю производится за счет средств пользователя

При уклонении пользователя от принятия отремонтированного ИБП сервисный центр вправе в порядке, установленном действующим законодательством, реализовать отремонтированное оборудование, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся сервису платежей, внести на имя клиента в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 Гражданского Кодекса РФ

5 Гарантия на ремонтные работы составляет 6 месяцев



СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Список сервисных центров Вы можете уточнить у своего дилера (продавца) или на сайте www stark-ups ru



Приложение I: Руководство по работе с Wi-Fi модулем удаленного управления

Введение

Модуль Wi-Fi обеспечивает беспроводную связь между автономными инверторами и мониторинговой платформой Пользователям доступна возможность полного и удаленного мониторинга и управления инверторами при установке для модуля Wi-Fi приложения SolarPower Приложение доступно для устройств, работающих как на iOS, так и Android Bce данные и параметры сохраняются в iCloud

- Основные функции этого приложения:
- Показывает состояние устройства во время нормальной работы
- Позволяет настроить параметры устройства после установки
- Уведомляет пользователей о появлении предупреждения или сигнала тревоги
- Позволяет пользователям смотреть данные истории инвертора
- Требования к операционной системе для вашего смартфона:
- Поддержка системы iOS 90 и выше
- Поддержка системы Android 5 0 и выше





Приложение SolarPower



Загрузите и установите приложение

Требования к ОС вашего смартфона:

| Ú | поддержка iOS 9 0 и выше |
|---|------------------------------|
| Ŵ | поддержка Android 5 0 и выше |



Через смартфон отсканируйте следующий QR-код и загрузите приложение SolarPower





Android iOS Или вы можете найти приложение «SolarPower» в Apple® Store или «SolarPower Wi-Fi» в Google® Play Store

Начальная настройка

Шаг 1. Регистрация

После установки нажмите на ярлык , чтобы получить доступ к ПРИЛОЖЕНИЮ на экране вашего мобильного телефона На экране нажмите Register - «Зарегистрироваться», чтобы перейти на страницу User registration - «Регистрация пользователя» Заполните всю необходимую информацию и отсканируйте номер PN, нажав на значок Или непосредственно введите номер PN в соответствующее поле Затем нажмите кнопку Register - «Зарегистрироваться»

| Sal Sal | 261 5:29 | | |
|------------------------------------|----------|-------------------------------|----------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| M | | | |
| | | mil 〒 下千2:18 | -7 98% (mm) |
| V 1.0.1.0 | | Kegister | |
| | | Please enter user name | |
| Please enter user name | | Please enter the password | |
| 1. | | Please enter the password | |
| Please enter the password | | Please enter the password | |
| Remember Me | | Please enter email | |
| Login | | Please enter the phone number | r |
| | | Please enter the Wi-Fi Module | PN [] |
| Wi-Fi Config | | | |
| | | Pogistor | |
| | | Register | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Do not have an account?Please Regi | ster | | |

Появится окно Registration success - «Успешная регистрация» Нажмите Go now - «Перейти сейчас», чтобы продолжить настройку подключения к локальной сети Wi-Fi





Шаг 2: Настройка локального модуля Wi-Fi

Теперь вы находитесь на странице Wi-Fi ConĀg - «Конфигурация Wi-Fi» Подробная процедура настройки указана в разделе How to connect? - «Как подключиться?» Следуйте инструкциям раздела, чтобы подключить Wi-Fi



Войдите в Settings - «Настройки»→ Wi-Fi» и выберите название подключенной сети Wi-Fi Название подключенной сети Wi-Fi совпадает с вашим номером PN Wi-Fi, пароль по умолчанию – «12345678»



Вернитесь в приложение SolarPower и нажмите « Confirm Connected Wi-Fi Module » после успешного подключения модуля Wi-Fi



Шаг 3. Настройки сети Wi-Fi

Кликните по значку 🗢, чтобы выбрать имя локального маршрутизатора Wi-Fi (для доступа в Интернет) и ввести пароль



Шаг 4: Нажмите ConĀrm - «Подтвердить», чтобы завершить настройку Wi-Fi между модулем Wi-Fi и Интернетом

| رانه × ((انه | Wi-Fi Config Currently connected Wi-F Q0818010011284 Connected Wi-Fi Module | Diagnosis | < []]. | Wi-F Currently co Q08180 Connected W | i Config onnected Wi-Fi 10011284 /i-Fi Module | |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--------------------------------------|
| Connect The Wi-Fi Module | Network Settings Confirm The Wi-Fi Module | e Successful Configuratio n | Conn The W Mode | vect Network Vi-Fi Settings | Confirm The Wi-Fi Module | 4 Successful Configuratio n |
| Please con connected Module (W Fi Module Yes, please button belo | nfirm whether the current d Wi-Fi is the desired V Vi-Fi is consistent with PN) click the confirmation w; | ently Vi-Fi the Wi- | | ~ | - | |
| No, please Fi again. | Control of the system | m Wi- | | | / | |
| | W6-61 € ✓ V200968507361 • * Ø • • • Ø • • • V20 • • • V20 • • • V20 • • • V20 • • • V2005211976-10 • • • | | Wi-I | Fi configura | tion is su | ccessful |
| | anteks: ++ () arriets: ++ () Confirm | | | Successful View Netwo | Configurations to the second s | on |
| | | | | | | |

В случае сбоя подключения повторите шаги 2 и 3





Функция диагностики

Если с мониторингом возникают проблемы, нажмите «Завлоза» в правом верхнем углу экрана для получения дополнительных сведений Появятся инструкции по устранению неисправностей Следуйте им, чтобы решить проблему Затем повторите шаги п 4 2, чтобы заново установить настройки сети После всех настроек нажмите Rediagnosis - «Повторная диагностика» для повторного подключения



Вход в приложение и основные функции

После завершения регистрации и настройки локальной сети Wi-Fi введите зарегистрированное имя и пароль для входа

| Sat Sat | 3 40 4:35 |
|--------------|------------------|
| V1.0.1.0 | |
| Remember Me | |
| Login | |
| Wi-Fi Config | |

Примечание: Поставьте галочку в окошке Remember Me - «Запомнить меня» для удобства входа в систему в дальнейшем



Обзор

После успешного входа в систему вы можете получить доступ к странице Overview - «Обзор», чтобы получить информацию о ваших устройствах, включая общую рабочую ситуацию и информацию о текущем уровне энергии и энергии, сгенерированной за сегодня, как показано на диаграмме ниже



Устройства

Кликните по значку 🧮 (расположен внизу), чтобы перейти на страницу со списком устройств Здесь вы можете просмотреть все устройства, добавить или удалить модуль Wi-Fi



Кликните по значку 🕀 в правом верхнем углу и вручную введите номер изделия, чтобы добавить устройство Этикетка с номером приклеена к нижней части инвертора После ввода номера нажмите ConĀrm - «Подтвердить», чтобы добавить это устройство в список устройств





Дополнительные сведения о списке устройств см в разделе 24

Мой профиль

На странице Мой профиль (ME) пользователи могут изменять блоки My information - «Мои данные», включая **[User's Photo]**-[Фото пользователя], **[Account security]**-[Безопасность учетной записи], **[Modify password]**-[Изменить пароль], **[Clear cache]**-[Очистить кеш] и **[Log-out]**-[Выход из системы], как показано ниже

| Carrier 🗢 | 7:04 PM | | | |
|---------------|---------|------------------------------------|--------------|--|
| | Me | | Carrier 🗢 | 7:04 PM |
| | | | < | Account Security |
| 8 | | Cloud Walker _{Owner} > | Modify Pas | sword |
| 1 Devices | | 0 Alarms | Carrier 🗢 | 7:04 PM Modify Password |
| Account Secu | urity | > | Set the Watc | hPower password, you can login directly to |
| About | | > | WatchPower | with your account |
| 🕙 Clear Cache | | 1.62KB | My account | Cloud V |
| | Log Out | | Old passwor | rd Please enter the old pas |
| | | | New passwo | Please enter the new pas |
| | | | Confirm pas | sword Enter new password |
| | | | | Confirm |
| | | 8 | | |



Список устройств

На странице списка устройств можно потянуть экран вниз, чтобы обновить информацию об устройствах, а затем коснуться любого устройства, информацию и рабочее состояние которого вы хотите проверить в реальном времени, а также для изменения настроек его параметров См список настроек параметров



Режим устройства

Вверху экрана находится динамическая схема потока мощности, показывающая работу в реальном времени На ней отображаются пять значков для индикации солнечной мощности, инвертора, нагрузки, сети и батареи В зависимости от состояния вашей модели инвертора будут отображаться [Standby Mode]-[Режим ожидания], [Line Mode]-[Режим работы от сети], [Battery Mode]-[Режим питания от батареи]

[Режим ожидания] – инвертор не будет питать нагрузку до тех пор, пока не будет нажат переключатель «ВКЛ» Утвержденная электросеть или солнечные панели могут заряжать аккумулятор в режиме ожидания



[Режим работы от сети] – инвертор будет питать нагрузку от электросети совместно с солнечными панелями или без них Утвержденная электросеть или солнечные панели могут заряжать аккумуляторную батарею





[Режим питания от батареи] – инвертор будет питать нагрузку от аккумуляторной батареи совместно с солнечными панелями или без них Заряд батареи будет осуществляться только от солнечных панелей



Аварийный сигнал устройства и изменение названия

На этой странице нажмите на 🖾 в правом верхнем углу, чтобы перейти на страницу аварийных сигналов устройства Затем вы можете просмотреть историю аварийных сигналов и подробную информацию по ним Нажмите 📝 в правом верхнем углу - появится пустое поле для ввода Затем вы можете отредактировать наименование устройства и нажать ConĀrm - «Подтвердить», чтобы завершить изменение





Данные об устройстве

Пользователи могут проверить [Basic Information]-[Основную информацию], [Product Information]- [Информацию о продукте], [Rated information]-[Информацию о номинальных значениях], [History]-[Историю] и [Wi-Fi Module Information]-[Информацию о модуле Wi-Fi], проведя влево



[Основная информация] – отображается основная информация об инверторе, включая напряжение переменного тока, частота переменного тока, входное напряжение солнечных панелей, напряжение аккумуляторной батареи, емкость аккумуляторной батареи, ток заряда, выходное напряжение, выходная частота, полная выходная мощность, выходная активная мощность и процент нагрузки Проведите вверх, чтобы увидеть больше основной информации

[Информация о продукте] – отображается тип модели (тип инвертора), версия основного ЦП, версия ЦП Bluetooth и версия вторичного ЦП

[Информация о номинальных значениях] – отображается информация о номинальном напряжении переменного тока, номинальном переменном токе, номинальном напряжении батареи, номинальном выходном напряжении, номинальной выходной частоте, номинальном выходном токе, номинальной полной выходной мощности и номинальной выходной активной мощности Проведите вверх, чтобы увидеть больше информации о номинальных значениях

[История] – отображаются записи информации об устройстве и настройках во временном порядке

[Информация о модуле Wi-Fi] – отображается номер модуля Wi-Fi, статус и версия прошивки



Настройка параметров

Эта страница предназначена для активации некоторых функций и настройки параметров инверторов Обратите внимание, что список на странице Parameter Setting - «Настройка параметров» на рисунке ниже может отличаться от модели инвертора, мониторинг которого производится Здесь для иллюстрации кратко выделены некоторые из них: [Output Setting]-[Настройка выхода], [Battery Parameter Setting]-[Настройка параметров батареи], [Enable/ Disable items]-[Включение/отключение элементов], [Other Settings]-[Прочие настройки], [Restore to the defaults]-[Восстановление значений по умолчанию]



Изменить настройки можно тремя способами, в зависимости от параметра

- Выбор варианта изменения значений из списка нажатием на один из них
- Активация/выключение функции путем нажатия кнопки Enable «Включить» или Disable «Отключить»
- Изменение значений путем нажатия на стрелки или ввода значений непосредственно в столбце

Каждая настройка функции сохраняется при нажатии кнопки Set - «Установить»

См список настроек параметров ниже для общего описания Обратите внимание, что доступные параметры могут различаться в зависимости от моделей Всегда обращайтесь к оригинальному руководству по продукту для получения подробных инструкций по настройке



Список настроек параметров

| Поз. | | Описание | | |
|--------------------------------------|---|---|--|--|
| Настройка выхода | Приоритет источника выхода | Настройка приоритета источника питания нагрузки | | |
| | Диапазон входного переменного тока | Выбор диапазона входного напряжения | | |
| | Выходное напряжение | Установка выходного напряжения | | |
| | Выходная частота | Установка выходной частоты | | |
| Настройка | Тип аккумуляторной батареи | Выбор типа подключенной батареи | | |
| параметров батареи | Напряжение отключения батареи | Установка напряжения отключения аккумуляторной батареи | | |
| | Напряжение основного заряда | Установка напряжения основного заряда аккумулятора | | |
| | Напряжение холостого хода батареи | Установка плавающего напряжения заряда аккумулятора | | |
| | Максимальный ток заряда | Настройка общего тока заряда для солнечных зарядных устройств и зарядных устройств электросети | | |
| | Максимальный ток заряда переменного тока | Установка максимального тока заряда от сети | | |
| | Приоритет источника заряда | Настройка приоритета источника зарядного устройства | | |
| | Возврат к напряжению сети | Установка напряжения аккумулятора, чтобы прекратить разряд при доступной сети | | |
| | Возврат к напряжению разряда | Установка напряжения аккумулятора, чтобы прекратить заряд при доступной сети | | |
| Включение / отключение функций | Автоматический перезапуск при перегрузке | Если перезапуск отключен, устройство не будет перезапущено после перегрузки | | |
| | Автоматический перезапуск по температуре перегрузки | Если перезапуск отключен, устройство не будет перезапущено после устранения неисправности из-за перегрева | | |
| | Байпас по перегрузке | Если этот параметр включен, устройство перейдет в режим байпаса при возникновении перегрузки | | |
| | Звуковой сигнал при прерывании питания от основного источника | Если этот параметр включен, зуммер будет сигнализировать о неисправности основного источника | | |
| | Зуммер | Если этот параметр отключен, зуммер не будет включаться при возникновении аварийного сигнала/неисправности | | |
| | Подсветка | Если этот параметр отключен, при отсутствии нажатия на кнопку панели в течение 1 минуты подсветка ЖК-дисплея будет отключена | | |
| | Автоматический возврат к экрану по умолчанию | Когда выбран этот параметр, независимо от того, какой экран индикации выбран, если в течение 1 минуты не будет нажата ни одна кнопка, произойдет автоматический возврат к начальному экрану (индикация входного/ выходного напряжения) | | |
| | Запись кода неисправности | Если этот параметр активирован, код неисправности будет записан в инвертор при возникновении любой неисправности | | |
| | Подача питания от солнечной батареи в сеть | Если выбран этот параметр, энергия солнечной батареи может подаваться в сеть | | |



| Поз. | | Описание | |
|--------------------------------|--|---|--|
| Другие настройки | Приоритет питания от солнечной батареи | Установка питания от солнечной батареи в качестве приоритета для заряда аккумулятора или для питания нагрузки | |
| | Сброс накопителя солнечной энергии | При нажатии данные накопителя солнечной энергии будут сброшены | |
| | Время начала включения заряда от сети переменного тока | Диапазон настройки времени начала заряда для зарядного устройства переменного тока - от 00:00 до 23:00 Шаг каждого нажатия - 1 час | |
| | Время окончания для включения заряда от сети переменного тока | Диапазон настройки времени остановки заряда для зарядного устройства переменного тока составляет от 00:00 до 23:00 Шаг каждого нажатия - 1 час | |
| | Запланированное время включения выхода переменного тока | Диапазон настройки запланированного времени включения выхода переменного тока - от 00:00 до 23:00 Шаг каждого нажатия - 1 час | |
| | Запланированное время отключения выхода переменного тока | Диапазон настройки запланированного времени отключения выхода переменного тока от 00:00 до 23:00 Шаг каждого нажатия - 1 час | |
| | Нормативы конкретной страны | Выберите страну, где используется инвертор для соответствия местным нормативам | |
| | Установить дату и время | Установка даты и времени | |
| Восстановление по умолчанию | Эта функция предназначена для восстановления всех настроек до значений по умолчанию | | |



Для Заметок





