

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Зарядное устройство ROBITON SD250-4

Спасибо за покупку зарядного устройства ROBITON!

Это зарядное устройство представляет серию компактных зарядных устройств **ROBITON**. Предназначено для заряда 2 или 4 никель-кадмиевых (NiCd) и никель-металлогидридных (NiMH) аккумуляторов размера AA/HR6 и AAA/HR03. Зарядное устройство не отключается автоматически. Поэтому рекомендуется тщательно определять и соблюдать время заряда аккумуляторов.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Внимательно прочтите инструкцию перед началом работы.
2. Вставьте 2 или 4 аккумулятора в зарядное устройство. При этом обратите внимание на полярность (см. указание на корпусе устройства).
3. Подключите зарядное устройство к сети. Загорится красный индикатор, обозначающий процесс заряда.
4. Устройство не отключается автоматически. Поэтому важно соблюдать время заряда аккумуляторов. Для этого изучите таблицу времени заряда, эта таблица носит рекомендательный характер, и время заряда аккумуляторов разных марок может отличаться.
5. После окончания процесса заряда отключите устройство от сети и извлеките аккумуляторы.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте зарядное устройство только для заряда NiCd и NiMH аккумуляторов. Не заряжайте одновременно NiCd и NiMH аккумуляторы.
- Используйте устройство только в помещении.
- Не чистите и не ремонтируйте устройство, когда она включено в розетку. Не включайте устройство в сеть в случае повреждения корпуса или вилки устройства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети: 230В, 50Гц
Мощность: 1.4Вт
Зарядный ток:
2X(2,8 --- 250mA) AA
2X(2,8 --- 120mA) AAA

Таблица времени заряда (для разряженных аккумуляторов)

Размер аккумуляторов	Емкость, мАч	Время заряда, ч
AAA	250	~ 2,9
AAA	500	~ 5,8
AAA	700	~ 8,2
AA	500	~ 2,8
AA	700	~ 3,9
AA	1200	~ 6,7
AA	1500	~ 8,4
AA	1800	~ 10
AA	2000	~ 11,2

Хранить в сухом месте, срок хранения не ограничен.
Срок службы 50000 часов.

Гарантийный талон		The power supply specialist ROBITON®	
В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО "Источник Баттэрис" по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр.32, офис 446 или e-mail: info@robiton.ru. Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.			
Модель изделия:		М.П. Фирмы-продавца	
Фирма-продавец:	Адрес фирмы-продавца:		
Дата продажи:	Гарантийный срок: 12 месяцев		
Подпись Продавца:			
1. Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца. 2. Просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия. 3. Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия. 4. Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт или замена изделия в течение всего гарантийного срока, который продлевается на время нахождения изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне. 5. Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации. 6. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях: - изделие имеет следы постороннего вмешательства; - обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия. 7. Гарантия не распространяется на: - механические повреждения; - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами; - неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.			